

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 2301 CHARLES

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER



Funktionssessel mit Armteilen



360° Drehfunktion




Kissen




Einfache Bedienung
mittels Sensorknöpfen

Achtung! Sicherheitshinweis:

Die Fußplatte steckt in einer konischen Drehspindel.
Beim Transport des Sessels ist es zwingend notwendig,
den Sessel an der Platte anzuheben.



360°-Drehfunktion:




Weitere Funktionen:

Sitz- und Liegefunktionen:


Die einzelnen Sitz- bzw. Liegefunktionen werden über die seitlich angebrachten kapazitiven Sensorknöpfe bedient.

- > A = Rücken fährt zurück
- > B = Rücken fährt hoch
- > C = Fußklappe fährt runter
- > D = Fußklappe fährt hoch




Achtung!

Sensorknöpfe und Ladebuchse sind links angebracht.
(Richtungsbestimmend ist vor dem Möbel stehend).



Ladebuchse, hinten links
(Ansicht von vorne auf das Möbel)

Sensorknöpfe, seitlich links
(Ansicht von vorne auf das Möbel)



Ladebuchse:
Warnung vor magnetischem Feld.

