

PRODUKTINFORMATION MODELL 6022 DODO

© 2017 KURT BEIER & KATI QUINGER



FUNKI - FUNKTIONSKISSEN
MIT PRAKTISCHEM
EINSTECKBÜGEL



KOMFORTABLE EINSTECKROLLE













DEKORATIVE KELLERFALTE

DODO: DAS WOHLFÜHL SCHLAF- UND WOHNPROGRAMM MIT EINSTECKBAREM FUNKTIONSKISSEN UND ROLLE FÜR FLEXIBLEN SITZ- UND LIEGEKOMFORT. DIE HANDWERKLICHE DETAILVERARBEITUNG DER HUSSE MIT KETTELNAHT IN STOFF ODER OFFENKANTIGER NAHT IN LEDER, GEBEN DODO EINEN INDIVIDUELLEN LOOK. DIE EINLEGETIEFE DES LATTENROSTS IST VERSTELLBAR UND SOMIT FÜR VERSCHIEDENE MATRATZENSTÄRKEN GEEIGNET. ALS UNIKAT GEFERTIGT.



Einlegetiefe für den Lattenrost: ca. 21,5-31 cm
 Einlegetiefe für den Boxspring-Rahmen: ca. 21,5-31 cm
 (gemessen von der Oberkante des Bettrahmens)

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte


	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnaht Aufpreis	Twinnahnt Aufpreis	KR* (Keder-RV) Aufpreis	Kettelnahnt Aufpreis	Biese	Zweinadelnaht	Quadratnaht Aufpreis
										
Stoff							x			
Leder			x							

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahthfarben möglich.

*Keder-RV: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot, Natur oder Hellgrau.


Verarbeitungsvarianten

	Offenkantig	Kettelnahnt	Kellerfalte
Stoff		x	x
Leder	x		x



Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahthfarben möglich.


18.07.2022




Seitenansicht (Betten + Funki S 578 + Ensteckrolle M 652)

☐ = Label


Funktionsbett




Bett 140 cm
B14



Bett 160 cm
B16




Bett 180 cm
B18




Bett 200 cm
B20

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatratzen, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Passend dazu Rücken von 1070



Seitenansicht
(Typ 611/612)



Seitenansicht
abgeklappt
(Typ 611/612)



Moba B
Funktionsrücken
(Spitzkissen)
80 x 70
611




Moba XB
Funktionsrücken
(Spitzkissen)
95 x 70
612

□ = Label


Kissen:

Stoff: Kettelnah, wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!


Leder: Offenkantige Verarbeitung, wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!



Funki S
Funktionskissen
(Spitzkissen)
(mit Bügel)
(Stoff: Kettelnah)
(Leder: Offenkantig)
62 x 78
578



Einsteckrolle M
zum Stecken
(Stoff: Kettelnah)
(Leder: Offenkantig)
ø=30 L=75
652



Dekodecke
126 x 202
D30

Spannbezüge (Stoff):

Spannbezug zu Typ B14: **SP14** (140x200 cm)

Spannbezug zu Typ B16: **SP16** (160x200 cm)

Spannbezug zu Typ B18: **SP18** (180x200 cm)

Spannbezug zu Typ B20: **SP20** (200x200 cm)

Wechselhussen mit Kellerfalte (Stoff/Leder):



Kompletthusse zu Typ B14: **H14**

Kompletthusse zu Typ B16: **H16**


Kompletthusse zu Typ B18: **H18**

Kompletthusse zu Typ B20: **H20**

Passend dazu Schiebetisch 1117, Massivholz (in verschiedenen Holzvarianten erhältlich):




Messekombination:




- Typ B16
- 2x Typ 652
- Typ 578
- Typ 866


FUNKI - So funktioniert`s



DE: 1. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



DE: 2. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.




DE: 3. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach Belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.


Gebrauch der Rückenfunktion, Rückenkissen Moba:

Verstellen der Rückenschräge:

1. Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.



2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab (waagrecht).



3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

